
## Etichette - Labels - Auslösung - Etiquettes - Etiquetas - ετικέτες
## Etiquetas - Etiketten - Etiketler - Etiketter - Štítky - Štítky




3ETB14450




3ETCE





3ET99



3ETS1




3ET95





2007042L 2007042R

## Azionamento - Actuation - Auslösung - Actionnement - Accionamiento - Ενεργοποίηση
## Acionamento - Activering - Çalıştırma - Aktivering - Spuštění - Spustenie

### *Azionamento sequenziale singolo*
*Single sequential actuation*




81.44.1




### *Azionamento a contatto*
*Contact actuation*



81.44




| | |
|---|---|
| **Manuale d'uso, manutezione e parti di ricambio** | **Parte 2** |
| **Manual for use, maintenance and spare parts** | **Part 2** |
| **Bedienungs- und Wartungshandbuch sowie Ersatzteileliste** | **Teil 2** |
| **Mode d'emploi, de maintenance et pièces de rechange** | **Partie 2** |
| **Manual de uso, mantenimiento y recambios** | **Part 2** |
| **Εγχειρίδιο χρήσης, συντήρησης και ανταλλακτικών** | **Μέρος 2** |
| **Manual de uso, manutenção e peças sobresselentes** | **Parte 2** |
| **Handleiding voor gebruik, onderhoud en wisselstukken** | **Deel 2** |
| **Kullanım, bakım ve yedek parça kılavuzu** | **Kısım 2** |
| **Användar-, underhålls- och reservdelshandbok** | **Del 2** |
| **Návod k používání a údržbê a náhradní díly** | **Část 2** |
| **Návod na obsluhu, údržbu a náhradné diely** | **Časť 2** |




# B14.450

cod. 1441400

| **Dati tecnici**<br>Technical data<br>Technische Daten<br>Tekniska data | Caractéristiques techniques<br>Datos tècnicos<br>Τεχνικά χαρακτηριστικά<br>Technické údaje | Dados técnicos<br>Technische gegevens<br>Teknik veriler<br>Technické údaje | | |
|---|---|---|---|---|
| **Misure impiegabili**<br>Lenghts<br>Verwendbare Nagellänge<br>Dimensioner som kan användas | Dimensions utiles<br>Medidas de longitud<br>Μήκος Αναλωσίμου<br>Prípustné rozmêry | Medidas utilizáveis<br>Toepasbare afmetingen<br>Boy<br>Použitelné rozmery | **mm**<br>**inch** | **20÷50**<br>**3/4"÷2"** |
| **Capacità caricatore n° punti**<br>Magazine capacity<br>Magazinkapazität Nägel<br>Magasinkapacitet Antal punkter | Capacitè chargeur n° de points<br>Capacidad cargador n° puntos<br>Δωνατοτητα γεμιστερα<br>Kapacita zásobníku p. sponek | Capacitade carregador n° pontos<br>Capaciteit magazijn in aantal spijkers<br>Dergi kapasitesi<br>Kapacita zásobníka p. spôn | | **105** |
| **Pressione d'esercizio**<br>Operating pressure<br>Betriebsdruck<br>Drifttryck | Pression d'exercice<br>Presión de servicio<br>Πίεση λειτουργίας<br>Pracovní tlak | Pressão de serviço<br>Werkdruk<br>Çalışma basıncı<br>Prevádzkový tlak | **bar**<br>**psi** | **5÷7,5**<br>**70÷105** |
| **Consumo aria**<br>Air consumption<br>Luftverbrauch<br>Luftförbrukning | Consommation d'air<br>Consumo aire<br>Κατανάλωση αέρα<br>Spotreba vzduchu | Consumo ar<br>Luchtverbruik<br>Hava tüketimi<br>Spotreba vzduchu | **lt/colpo**<br>**ft³/cycle** | **0,50**<br>**0,0176** |
| **Peso**<br>Weight<br>Gewicht<br>Vikt | Poids<br>Peso<br>Βάρος<br>Hmotnost | Peso<br>Gewicht<br>Ağırlık<br>Hmotnost | **kg**<br>**lbs** | **1,42**<br>**3,13** |
| **Dimensioni**<br>Dimensions<br>Abmessungen<br>Dimensioner (AxBxH) | Dimensions<br>Dimensiones<br>Διαστάσεις<br>Rozmêry | Dimensões<br>Afmetingen<br>Boyutlar<br>Rozmery | **mm**<br>**inch** | **275x64x247**<br>**10-13/16"x2-1/2"x9-3/4"** (LxWxH) |
| ***EN 12549 :2009 EN ISO 4871 :2009***<br>**Pressione sonora in pos. operatore**<br>Sound pressure in operator's position<br>Schalldruck am Arbeitsplatz<br>Ljudtryck på operatörsplatsen | Pression sonore poste Opérateur<br>Presión sonora en la pos. del operador<br>Ηχητική πίεση στη θέση του Χειριστή<br>Akustický tlak v místê obsluhy | Pressão sonora na posição Operador<br>Geluidsdruk op de werkplaats<br>Operatör pozisyonunda ses basıncı<br>Akustický tlak v mieste obsluhy | **dB(A)** | **86** (K= 4 dB) |
| ***EN 12549 :2009 EN ISO 3746 :2011 EN ISO 4871 :2009***<br>**Potenza sonora emessa**<br>Sound power emitted<br>Emittierte Schallleistung<br>Avgiven ljudeffekt | Puissance sonore émise<br>Potencia sonora emitida<br>Εκπεμπόμενη ηχητική ισχύς<br>Emitovaný akustický tlak | Potência sonora emitida<br>Geëmitteerd geluidsvermogen<br>Çıkan ses gücü (ses desibeli)<br>Výstupný akustický výkon | **dB(A)** | **94** (K= 4 dB) |
| ***CEN ISO/TS 8662-11 :2006 EN ISO 5349-2 :2004 EN 12096 :1999***<br>**Emissione vibratoria sull'impugnatura**<br>Vibratory emissions on handle<br>Vibrationsemission am Griff<br>Vibrationsemission på handtaget | Émission vibratoire sur la prise en main<br>Emisión de vibraciones en la empuñadura<br>Εκπεμπόμενες δονήσεις στη λαβή<br>Emise vibrací na rukojet | Emissão vibratória na empunhadura<br>Trillingsemissie op de handgreep<br>Tutamak üzerinde vibrasyon emisyonları<br>Emisie vibrácií na rukoväti | **m/s²** | **3,10** (K= 2 m/s²) |

**Tipo di punto**
Type of fastener
Befestigungsmittel
Type de rivet
Tipo de punto
Τύπος αναλωσίμου
Tipo de agrafo
Type nietjes
Zımba ve çivi tipleri
Typ av stygn
Typ sponky
Typ spony


### Brads 14





Head width: .108"
Gauge: 16

1441400_B14450_4_rev21 08/01/2024 DV

omer s.p.a. Via Foresto 42 - 31058 SUSEGANA TV ITALY Tel.0438455318 Fax 0438455530 E-mail: omer@omer.it www.omer.it




## Dotazioni - Equipment - Ausstattung - Outillage - Dotaciones - Εξοπλισμός
## Dotações - Uitrusting - Donanımlar - Utrustning - Vybavení - Výbava





**B14.450**

**cod. 1441400**



| Cod. | Descrizione | *Description* |
|---|---|---|
| 00.04 | O-Ring | *O-Ring* |
| 00.08 | O-Ring | *O-Ring* |
| 00.09 | O-Ring | *O-Ring* |
| 00.12 | O-Ring | *O-Ring* |
| 00.14 | O-Ring | *O-Ring* |
| 00.15 | O-Ring | *O-Ring* |
| 00.18 | O-Ring | *O-Ring* |
| 00.38 | O-Ring | *O-Ring* |
| 00.45 | O-Ring | *O-Ring* |
| 00.48.5 | Guarnizione | *Gasket* |
| 01.37 | O-Ring | *O-Ring* |
| 01.38 | O-Ring | *O-Ring* |
| 01.43 | O-Ring | *O-Ring* |
| 01.51 | O-Ring | *O-Ring* |
| 02.30 | O-Ring | *O-Ring* |
| 04.06.5 | Vite | *Screw* |
| 04.16 | Vite | *Screw* |
| 05.10 | Vite | *Screw* |
| 05.10.2 | Vite | *Screw* |
| 05.14 | Vite | *Screw* |
| 05.25 | Vite | *Screw* |
| 05.30 | Vite | *Screw* |
| 07.25 | Chiave esagonale | *Hex. bar wrench* |
| 07.30 | Chiave esagonale | *Hex. bar wrench* |
| 07.40 | Chiave esagonale | *Hex. bar wrench* |
| 09.01 | Anello elastico | *Elastic ring* |
| 09.15 | Rondella | *Washer* |
| 09.18 | Anello elastico | *Elastic ring* |
| 10.10 | O-Ring | *O-Ring* |
| 10.55 | O-Ring | *O-Ring* |
| 12.16.1 | Spina | *Pin* |
| 12.20.1 | Spina | *Pin* |
| 13.16.2 | Spina | *Pin* |
| 13.22.2 | Spina | *Pin* |
| 21.47K | Corpo | *Body* |
| 22.47K | Testa completa | *Head unit* |
| 22.47 | Testa | *Head* |
| 23.41 | Fondello | *Case back* |
| 25.41.4 | Silenziatore | *Silencer* |
| 25.44 | Deflettore | *Exhaust deflector* |
| 26.42.4K | Cilindro | *Cylinder* |
| 28.41 | Guarnizione testa | *Head gasket* |
| 32.42 | Ammortizzatore | *Bumper* |
| 39.40 | Guarnizione | *Seal* |
| 41.42K | Valvola | *Valve* |
| 44.40 | Guarnizione | *Gasket* |
| 45.40K | Anello valvola | *Ring* |
| 45.42K | Anello testa | *Ring* |
| 50.41 | Pulsante completo | *Trigger valve ass'y* |
| 51.41K | Boccola pulsante | *Trigger valve housing* |
| 53.41K | Pistone servovalvola | *Valve piston* |
| 54.41K | Pulsante | *Trigger valve* |
| 55.41 | Raccordo pulsante | *Bush* |
| 57.42K | Tubo scarico | *Exhaust pipe* |
| 64.40 | Fondello | *Case back* |
| 70.40 | Puntale | *Tip* |
| 71.40.4 | Reggicaricatore | *Support* |
| 74.44 | Staffa testina | *Head bracket* |
| 75.43.7 | Rinvio sicura | *Referral safety* |
| 76.05.5 | Perno | *Pin* |
| 76.25.4 | Regolatore | *Controller* |
| 77.46.2 | Guida testina | *Head guide* |
| 77.47 | Guida sicura | *Safety guide* |
| 78.43 | Sicura | *Safety* |
| 80.41 | Grilletto chiusura | *Trigger* |
| 80.46 | Grilletto testina | *Trigger* |
| 81.44 | Grilletto comando | *Trigger* |
| 81.44.1 | Grilletto comando | *Trigger* |
| 87.41 | Portamolla | *Spring holder* |
| 87.42 | Segnalatore | *Tracker* |
| 90.42 | Molla | *Spring* |
| 91.02 | Molla | *Spring* |
| 91.07 | Molla | *Spring* |
| 91.21 | Molla | *Spring* |
| 91.41.4 | Molla | *Spring* |
| 91.73 | Molla | *Spring* |
| 92.01 | Molla | *Spring* |
| 93.44.3 | Molla | *Spring* |
| 94.41 | Boccola | *Bushing* |
| 23.40.24K | Battente | *Driver* |
| 52.43.24 | Caricatore | *Magazine* |
| 62.43.24 | Carrello | *Slider* |
| 72.40.24 | Spingipunto | *Pusher* |
| 85.40.24 | Controtestina | *Nose* |
| 94.40.22 | Testina | *Nose plate* |
| D01 | Boccetta olio | *Oiler* |
| D02 | Occhiali protettivi | *Protective goggles* |


## Guarnizioni - O-Rings - Dichtungen - Joints toriques - Juntas - Δακτύλιος στεγανοποίησης - Vedantes - O-ringen - Contalar - O-ringar - Těsnění - Tesnenia






**00.74.5**


**B14.450** **cod. 1441400**

**Indice di modifica** Upgrade number **4**


1
2
3


4



5
7
6


9
8

## Caricamento - Loading - Laden - Chargement - Carga - Γέμισμα - Carregamento - Laden - Yükleme - Laddning - Plnění - Plnenie

### *Caricamento dal fianco*

*Side load magazine*




## Regolazione di profondità - Depth adjustment - Tiefeneinstellung - Réglage des dimensions - Réglage des dimensions Ρύθμιση βάθους - Regulação de profundidade - Diepte afstelling - Derinlik ayarı - Djupjustering - nastavení hloubky - nastavenie hĺbky




## Caratteristiche - Features - Merkmale - Caractéristiques - Características - Χαρακτηριστικά Características - Kenmerken - Özellikler - Vlastnosti - Vlastnosti

### *Segnalatore punti rimanenti*

*Fastener quantity indicator*

