
Azionamento - Actuation - Auslösung - Actionnement - Accionamiento - Ενεργοποίηση
Acionamento - Activering - Çalıştırma - Aktivering - Spuštění - Spustenie


Azionamento continuo con doppia attivazione

Continual actuation with dual activation



Azionamento singolo con doppia attivazione


Single actuation with dual activation




Caricamento - Loading - Laden - Chargement - Carga - Γέμισμα - Carregamento - Laden - Yükleme - Laddning - Plnění - Plnenie

Caricamento da sotto

Bottom load magazine




Disinceppamento - Jam clearing - Staubeseitigung
Décoincement - Desatascamiento - Απεμπλοκή - Desencravamento
Deblokkering bij vastlopen - Sıkışma giderme
Rensning av igensättningar - Uvolnění - Uvoľnenie



Regolazioni
Adjustments

Regolazione della velocità

Speed adjustment



Max 1800 rpm

OMER®

Manuale d'uso, manutezione e parti di ricambio	**Parte 2**
Manual for use, maintenance and spare parts	**Part 2**
Bedienungs- und Wartungshandbuch sowie Ersatzteileliste	**Teil 2**
Mode d'emploi, de maintenance et pièces de rechange	**Partie 2**
Manual de uso, mantenimiento y recambios	**Part 2**
Εγχειρίδιο χρήσης, συντήρησης και ανταλλακτικών	**Μέρος 2**
Manual de uso, manutenção e peças sobresselentes	**Parte 2**
Handleiding voor gebruik, onderhoud en wisselstukken	**Deel 2**
Kullanım, bakım ve yedek parça kılavuzu	**Kısım 2**
Användar-, underhålls- och reservdelshandbok	**Del 2**
Návod k používání a údržbê a náhradní díly	**Část 2**
Návod na obsluhu, údržbu a náhradné diely	**Časť 2**



62.16 CLV

cod. 11552580

CE UK CA


Dati tecnici	Caractéristiques techniques	Dados técnicos
Technical data	Datos tècnicos	Technische gegevens
Technische Daten	Τεχνικά χαρακτηριστικά	Teknik veriler
Tekniska data	Technické údaje	Technické údaje

Misure impiegabili Lenghts Verwendbare Nagellänge Dimensioner som kan användas	Dimensions utiles Medidas de longitud Μήκος Αναλωσίμου Prípustné rozmêry	Medidas utilizáveis Toepasbare afmetingen Boy Použitelné rozmery	**mm** **inch**	**4÷16** **5/32"÷5/8"**
Capacità caricatore n° punti Magazine capacity Magazinkapazität Nägel Magasinkapacitet Antal punkter	Capacitè chargeur n° de points Capacidad cargador n° puntos Δωνατοτητα γεμιστερα Kapacita zásobníku p. sponek	Capacitade carregador n° pontos Capaciteit magazijn in aantal spijkers Dergi kapasitesi Kapacita zásobníka p. spôn		**280**
Pressione d'esercizio Operating pressure Betriebsdruck Drifttryck	Pression d'exercice Presión de servicio Πίεση λειτουργίας Pracovní tlak	Pressão de serviço Werkdruk Çalışma basıncı Prevádzkový tlak	**bar** **psi**	**4÷6** **60÷90**
Consumo aria Air consumption Luftverbrauch Luftförbrukning	Consommation d'air Consumo aire Κατανάλωση αέρα Spotreba vzduchu	Consumo ar Luchtverbruik Hava tüketimi Spotreba vzduchu	**lt/colpo** **ft³/cycle**	**0,13** **0,004576**
Peso Weight Gewicht Vikt	Poids Peso Βάρος Hmotnost	Peso Gewicht Ağırlık Hmotnost	**kg** **lbs**	**1,15** **2,53**
Dimensioni Dimensions Abmessungen Dimensioner (AxBxH)	Dimensions Dimensiones Διαστάσεις Rozmêry	Dimensões Afmetingen Boyutlar Rozmery	**mm** **inch**	**357x43x151** **14-1/16"x1-11/16"x5-15/16"** (LxWxH)
EN 12549 :2009 EN ISO 4871 :2009				
Pressione sonora in pos. operatore Sound pressure in operator's position Schalldruck am Arbeitsplatz Ljudtryck på operatörsplatsen	Pression sonore poste Opérateur Presión sonora en la pos. del operador Ηχητική πίεση στη θέση του Χειριστή Akustický tlak v místê obsluhy	Pressão sonora na posição Operador Geluidsdruk op de werkplaats Operatör pozisyonunda ses basıncı Akustický tlak v mieste obsluhy	**dB(A)**	**85** (K= 4 dB)
EN 12549 :2009 EN ISO 3746 :2011 EN ISO 4871 :2009				
Potenza sonora emessa Sound power emitted Emittierte Schallleistung Avgiven ljudeffekt	Puissance sonore émise Potencia sonora emitida Εκπεμπόμενη ηχητική ισχύς Emitovaný akustický tlak	Potência sonora emitida Geëmitteerd geluidsvermogen Çıkan ses gücü (ses desibeli) Výstupný akustický výkon	**dB(A)**	**94** (K= 4 dB)
CEN ISO/TS 8662-11 :2006 EN ISO 5349-2 :2004 EN 12096 :1999				
Emissione vibratoria sull'impugnatura Vibratory emissions on handle Vibrationsemission am Griff Vibrationsemission på handtaget	Émission vibratoire sur la prise en main Emisión de vibraciones en la empuñadura Εκπεμπόμενες δονήσεις στη λαβή Emise vibrací na rukojet	Emissão vibratória na empunhadura Trillingsemissie op de handgreep Tutamak üzerinde vibrasyon emisyonları Emisie vibrácií na rukoväti	**m/s²**	**2,76** (K= 2 m/s²)

Tipo di punto
Type of fastener
Befestigungsmittel
Type de rivet
Tipo de punto
Τύπος αναλωσίμου
Tipo de agrafo
Type nietjes
Zımba ve çivi tipleri
Typ av stygn
Typ sponky
Typ spony

62


0,55x0,75



Crown: .500" (1/2")
Gauge: 23

11552580_6216CLV_6_rev22 03/03/2025 MH

omer s.p.a. Via Foresto 42 - 31058 SUSEGANA TV ITALY Tel.0438455318 Fax 0438455530 E-mail: omer@omer.it www.omer.it






62.16 CLV

cod. 11552580

Parti di ricambio - Spare parts - Ersatzteile - Pièces de rechange - Recambios - Ανταλλακτικά - Partes sobresselentes
Wisselstukken - Yedek parçalar - Reservdelar - Náhradní díly - Náhradné diely

Cod.	Descrizione	*Description*
00.04	O-Ring	*O-Ring*
00,05	O-Ring	*O-Ring*
00.06	O-Ring	*O-Ring*
00.08	O-Ring	*O-Ring*
00.09	O-Ring	*O-Ring*
00.10	O-Ring	*O-Ring*
00.12	O-Ring	*O-Ring*
00.14	O-Ring	*O-Ring*
00.26	O-Ring	*O-Ring*
00.27	O-Ring	*O-Ring*
00.35	O-Ring	*O-Ring*
01.21.1	Guarnizione	*Gasket*
01.21.3	Guarnizione	*Gasket*
01,29	O-Ring	*O-Ring*
01.33	O-Ring	*O-Ring*
04.06.5	Vite	*Screw*
04.10	Vite	*Screw*
04.12	Vite	*Screw*
04.16	Vite	*Screw*
04.20	Vite	*Screw*
04.35	Vite	*Screw*
07.30	Chiave esagonale	*Hex. bar wrench*
09.02	Anello elastico	*Elastic ring*
10.04	O-Ring	*O-Ring*
10.09	O-Ring	*O-Ring*
10.16	O-Ring	*O-Ring*
12.10.1	Spina	*Pin*
14.18.1	Spina	*Pin*
20.03	Corpo	*Body*
22.07	Testa	*Head*
24.00	Silenziatore	*Silencer*
25.04.1	Deflettore	*Exhaust deflector*
26.07.1	Cilindro	*Cylinder*
28.00	Guarnizione	*Gasket*
30.07.3	Pistone	*Piston*
32.05	Ammortizzatore	*Bumper*
39.00	Guarnizione scarico	*Exhaust gasket*
39.11	Guarnizione servovalvola	*Valve gasket*
40.04.1	Valvola completa	*Valve ass'y*
45.04	Anello valvola	*Ring*
51.04.1	Cilindro servovalvola	*Valve cylinder*
52.01	Boccola pulsante	*Tiger valve bush*
53.05	Pistoncino	*Piston*
53.06.1	Pistone servovalvola	*Valve piston*
54.12	Pulsante	*Trigger valve*
55.07	Corpo servovalvola	*Valve body*
57.10	Regolatore	*Regulator*
57.11	Interruttore	*Switch*
70.04	Protezione	*Guard*
72.03.1	Reggicaricatore	*Support*
72.06	Fermo carrello	*Slider-stop*
76.04	Perno	*Pin*
76.14	Perno	*Pin*
76,45	Perno molla	*Pin*
80,08	Grilletto chiusura	*Trigger*
81.09	Grilletto comando	*Trigger*
81.15	Contrograletto	*Trigger*
90.07	Molla	*Spring*
90.10	Molla	*Spring*
91.71	Molla	*Spring*
92.01X	Molla	*Spring*
93.07	Molla	*Spring*
22.08.62	Battente	*Driver*
53.05.80	Caricatore	*Magazine*
62.05.80	Carrello	*Slider*
70.00.80	Spingipunto	*Pusher*
81.00.80	Controtestina	*Nose*
91.00.62	Testina	*Nose plate*
D01	Boccetta olio	*Oiler*

Guarnizioni - O-Rings - Dichtungen - Joints toriques - Juntas - Δακτύλιος στεγανοποίησης
Vedantes - O-ringen - Contalar - O-ringar - Tesnenia



00.70.6

62.16 CLV cod. 11552580

Indice di modifica
Upgrade number 6