



**Azionamento continuo con doppia attivazione**

Continual actuation with dual activation



**Azionamento singolo con doppia attivazione**


Single actuation with dual activation




**Caricamento - Loading - Laden - Chargement - Carga - Γέμισμα - Carregamento - Laden - Yükleme - Laddning - Plnění - Plnenie**

**Caricamento da sotto**

Bottom load magazine




**Disinceppamento - Jam clearing - Staubeseitigung  
 Décoincement - Desatascamiento - Απεμπλοκή - Desencravamento  
 Deblokkering bij vastlopen - Σίκισμαγίδηρμε  
 Rensning av igensättningar - Uvolnění - Uvolňenie**



**Regolazioni  
 Adjustments**

**Regolazione della velocità  
 Speed adjustment**



Max 1800 rpm



<b>Manuale d'uso, manutenzione e parti di ricambio</b>	<b>Parte 2</b>
<b>Manual for use, maintenance and spare parts</b>	<b>Part 2</b>
<b>Bedienungs- und Wartungshandbuch sowie Ersatzteilliste</b>	<b>Teil 2</b>
<b>Mode d'emploi, de maintenance et pièces de rechange</b>	<b>Partie 2</b>
<b>Manual de uso, mantenimiento y recambios</b>	<b>Part 2</b>
<b>Εγχειρίδιο χρήσης, συντήρησης και ανταλλακτικών</b>	<b>Μέρος 2</b>
<b>Manual de uso, manutenção e peças sobresselentes</b>	<b>Parte 2</b>
<b>Handleiding voor gebruik, onderhoud en wisselstukken</b>	<b>Deel 2</b>
<b>Kullanım, bakım ve yedek parça kılavuzu</b>	<b>Kisim 2</b>
<b>Användar-, underhålls- och reservdelshandbok</b>	<b>Del 2</b>
<b>Návod k používání a údržbě a náhradní díly</b>	<b>Část 2</b>
<b>Návod na obsluhu, údržbu a náhradné diely</b>	<b>Časť 2</b>



**3G.16 CLV**


cod. 11543580



<b>Dati tecnici</b> Technical data Technische Daten Tehniska data	<b>Caractéristiques techniques</b> Datos técnicos Τεχνικά χαρακτηριστικά Technické údaje	<b>Dados técnicos</b> Technische gegevens Teknik veriler Technické údaje		
<b>Misure impiegabili</b> Lengths Verwendbare Nagellänge Dimensioner som kan användas	<b>Dimensions utiles</b> Medidas de longitud Μήκος Αναλωσίμου Příпустné rozměry	<b>Medidas utilizáveis</b> Toepasbare afmetingen Boy Použitelné rozmery	<b>mm</b>	<b>4 - 16</b> <b>5/32" - 5/8"</b>
<b>Capacità caricatore n° punti</b> Magazine capacity Magazinkapazität Nägel Magasinkapacitet Antal punkter	<b>Capacité chargeur n° de points</b> Capacidad cargador n° puntos Δυνατότητα γεμιστερα Kapacita zásobníku p. sponek	<b>Capacidade carregador n° pontos</b> Capaciteit magazijn in aantal spijkers Dergi kapasitesi Kapacita zásobníku p. spôn		<b>380</b>
<b>Pressione d'esercizio</b> Operating pressure Betriebsdruck Drifttryck	<b>Pression d'exercice</b> Presión de servicio Πίεση λειτουργίας Pracovní tlak	<b>Pressão de serviço</b> Werkdruk Çalışma basıncı Prevádzkový tlak	<b>bar</b> <b>psi</b>	<b>4 - 6</b> <b>60 - 90</b>
<b>Consumo aria</b> Air consumption Luftverbrauch Luftförbrukning	<b>Consumation d'air</b> Consumo aire Κατανάλωση αέρα Spotřeba vzduchu	<b>Consumo ar</b> Luchtverbruik Hava tüketimi Spotřeba vzduchu	<b>lt/colpo</b> <b>ft<sup>3</sup>/cycle</b>	<b>0,13</b> <b>0,00798</b>
<b>Peso</b> Weight Gewicht Vikt	<b>Poids</b> Peso Βάρος Hmotnost	<b>Peso</b> Gewicht Ağırlık Hmotnost	<b>kg</b> <b>lbs</b>	<b>1,15</b> <b>2,54</b>
<b>Dimensioni</b> Dimensions Abmessungen Dimensioner (AxBxH)	<b>Dimensions</b> Dimensiones Διαστάσεις Rozměry	<b>Dimensões</b> Afmetingen Boyutlar Rozmery	<b>mm</b> <b>inch</b>	<b>357x43x151</b> <b>14-1/16"x1-11/16"x5-15/16"</b> <b>(LxWxH)</b>
<b>EN 12549 :2009 EN ISO 4871 :2009</b> <b>Pressione sonora in pos. operatore</b> Sound pressure in operator's position Schalldruck am Arbeitsplatz Ljudtryck på operatörsplatsen	<b>Pression sonore poste Opérateur</b> Presión sonora en la pos. del operador Ηχητική πίεση στη θέση του χειριστή Akustický tlak v místě obsluhy	<b>Pressão sonora na posição Operador</b> Geluidsdruk op de werkplaats Οπερατόρ ποζιسیونδα σεσ βασινκι Akustický tlak v mieste obsluhy	<b>dB(A)</b>	<b>83</b> <b>(K = 4 dB)</b>
<b>EN 12549 :2009 EN ISO 3746 :2011 EN ISO 4871 :2009</b> <b>Potenza sonora emessa</b> Sound power emitted Emitierte Schalleistung Avgiven ljudeffekt	<b>Puissance sonore émise</b> Potencia sonora emitida Εκπεμπόμενη ηχητική ισχύς Emitovaný akustický tlak	<b>Potência sonora emitida</b> Geëmitteerd geluidsvermogen Çıkan ses gücü (ses desibel) Výstupný akustický výkon	<b>dB(A)</b>	<b>90</b> <b>(K = 4 dB)</b>
<b>CEN ISO/TS 8662-11 :2006 EN ISO 5349-2 :2004 EN 12096 :1999</b> <b>Emissione vibratoria sull'impugnatura</b> Vibratory emissions on handle Vibrationsemission am Griff Vibrationsemission på handtaget	<b>Émission vibratoire sur la prise en main</b> Emisión de vibraciones en la empuñadura Εκπεμπόμενες δονήσεις στη λαβή Emise vibrací na rukojet	<b>Emissão vibratória na empunhadura</b> Trillingsemissie op de handgreep Tutamak üzerinde vibrasyon emisyonları Emisie vibrácií na rukoväti	<b>m/s<sup>2</sup></b>	<b>2,60</b> <b>(K = 2 m/s<sup>2</sup>)</b>


**Tipo di punto**  
Type of fastener  
Befestigungsmittel  
Type de rivet  
Tipo de punto  
Τύπος αναλωσίμου  
Tipo de agrafó  
Type nietjes  
Zimba ve çivi tipleri  
Typ av stygn  
Typ sponky  
Typ spony

**3G**




Crown: .350" (11/32")  
 Gauge: 23

11543580\_3G16CLV\_6\_rev02\_27/02/2025 MH



Dotazioni - Equipment - Ausstattung - Outillage - Dotaciones - Εξοπλισμός  
Dotações - Uitrusting - Donanımlar - Utrustning - Vybavení - Vybava




**3G.16 CLV**

cod. 11543580

Cod.	Descrizione	Description
00.04	O-Ring	O-Ring
00.05	O-Ring	O-Ring
00.06	O-Ring	O-Ring
00.08	O-Ring	O-Ring
00.09	O-Ring	O-Ring
00.10	O-Ring	O-Ring
00.12	O-Ring	O-Ring
00.14	O-Ring	O-Ring
00.26	O-Ring	O-Ring
00.27	O-Ring	O-Ring
00.35	O-Ring	O-Ring
01.21.1	Guarnizione	Gasket
01.21.3	Guarnizione	Gasket
01.29	O-Ring	O-Ring
01.33	O-Ring	O-Ring
04.06.5	Vite	Screw
04.10	Vite	Screw
04.12	Vite	Screw
04.16	Vite	Screw
04.20	Vite	Screw
04.35	Vite	Screw
07.30	Chiave esagonale	Hex. bar wrench
09.02	Anello elastico	Elastic ring
10.04	O-Ring	O-Ring
10.09	O-Ring	O-Ring
10.16	O-Ring	O-Ring
12.10.1	Spina	Pin
14.18.1	Spina	Pin
20.03	Corpo	Body
22.07	Testa	Head
24.00	Silenziatore	Silencer
25.04.1	Deflettore	Exhaust deflector
26.07.1	Cilindro	Cylinder
28.00	Guarnizione	Gasket
30.07.3	Pistone	Piston
32.05	Ammortizzatore	Bumper
39.00	Guarnizione scarico	Exhaust gasket
39.11	Guarnizione servovalvola	Valve gasket
40.04.1	Valvola completa	Valve ass'y
45.04	Anello valvola	Ring
51.04.1	Cilindro servovalvola	Valve cylinder
52.01	Boccola pulsante	Tiger valve bush
53.05	Pistoncino	Piston
53.06.1	Pistone servovalvola	Valve piston
54.12	Pulsante	Trigger valve
55.07	Corpo servovalvola	Valve body
57.10	Regolatore	Regulator
57.11	Interruttore	Switch
70.04	Protezione	Guard
72.03.1	Reggicaricatore	Support
72.06	Fermo carrello	Slider-stop
76.04	Perno	Pin
76.14	Perno	Pin
76.45	Perno molla	Pin
80.08	Grilletto chiusura	Trigger
81.09	Grilletto comando	Trigger
81.15	Controgrilletto	Trigger
90.07	Molla	Spring
90.10	Molla	Spring
91.71	Molla	Spring
92.01X	Molla	Spring
93.07	Molla	Spring
22.08.43	Battente	Driver
53.05.43	Caricatore	Magazine
62.05.43	Carrello	Slider
70.00.43	Spingipunto	Pusher
81.00.80	Controtestina	Nose
91.00.43	Testina	Nose plate
D01	Bocchetta olio	Oiler

Guarnizioni - O-Rings - Dichtungen - Juntas - Διακόλιος στεγανοποίησης  
Vedantes - O-ringen - Contalar - O-ringar - Tésnéni - Tesnenia



00.70.6

**3G.16 CLV**

cod. 11543580

Indice di modifica  
Upgrade number

6